

## Waschprogramm 1:

- Behandlung im Co-Solvent Bad ( Topclean ) 72°C mit 26kHz Ultraschall	200 Sek
- Abtropfen über dem Co-Solvent Bad ( Topclean )	30 Sek
- Behandlung im HFE Bad mit 26kHz Ultraschall	120 Sek
- Spülen mit HFE Dampf 60°C	90 Sek
- Trocknen	240 Sek
<b>Gesamt Durchlaufzeit</b>	<b>680 Sek = 11Min 20Sek</b>